

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Сейфы серии Рубеж предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей Рубеж-xx-KL – сейф, 6 ключей (по 3 ключа от каждого замка внешней двери), анкерный болт, паспорт на изделие, копия сертификата соответствия, инструкция по установке анкерного болта;
- для моделей Рубеж –xx-EL – сейф, 3 ключа от замка внешней двери, анкерный болт, паспорт на изделие, инструкция на электронный замок, копия сертификата соответствия, инструкция по установке анкерного болта;
- для моделей Рубеж –xx-CH – сейф, 3 ключа от замка внешней двери, анкерный болт, паспорт на изделие, инструкция на кодово-механический замок со сменной кода, копия сертификата соответствия, инструкция по установке анкерного болта.
- уголки под полку – 4 шт. – для Рубеж -67; 8 шт. – для Рубеж -99; 12 шт. – для Рубеж -1368/85; 16 шт. – для Рубеж - 1668/85
- заглушка анкерного отверстия, комплект подсветки, 4шт. – элемент питания типа ААА.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель KL CH EL T <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Габариты (высота – ширина – глубина), мм		Объем, л сейф	Количество полок, шт.	Вес изд., кг*
	внешние	внутренние			
<b>РУБЕЖ-67</b>	670 - 510 - 510	537 - 394 - 333	71	1	215
<b>РУБЕЖ -99</b>	990 - 510 - 510	857 - 394 - 333	112	2	290
<b>РУБЕЖ -1368</b>	1320 - 680 - 510	1187 - 547 - 333	216	3	420
<b>РУБЕЖ -1385</b>	1320 - 850 - 510	1187 - 717 - 333	283	3	470
<b>РУБЕЖ -1668</b>	1660 - 680 - 510	1550 - 547 - 333	282	4	520
<b>РУБЕЖ -1685</b>	1660 - 850 - 510	1550 - 734 - 333	379	4	595
<b>Трейзер 0050</b>	170 – 348 – 322	135 – 319 – 311	13,4	-	5,3
<b>Трейзер 0068</b>	235 – 510 – 322	200 – 481 – 311	30,5	-	9,1
<b>Трейзер 0085</b>	235 – 680 – 322	200 – 651 – 311	41,4	-	11,4

\* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.

**4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в дверном проеме или непосредственно на двери.

**5. УСТАНОВКА СЕЙФА**

5.1 Сейф устанавливают на ровную поверхность и крепят анкерным болтом диаметром до 12 мм через отверстие, предусмотренное в дне корпуса сейфа в соответствии с Инструкцией по установке анкерного болта.

5.2 Крепление сейфов к полу обязательное (анкерный болт входит в стандартный комплект поставки).

Если в момент эксплуатации сейф не был закреплен к полу, то претензии по несанкционированному доступу (взлому) к содержимому сейфа не принимаются.

**6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

**7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА**

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковке изделия.

7.3. При транспортировке и хранении сейфа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

**8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

8.3. Открытие двери сейфа Рубеж –xx-EL необходимо выполнять в следующей последовательности:

- открыть ключевой замок
- открыть электронный замок.

Работа электронного замка и ригельной системы, рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

9.1. Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2. Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3. Изготовитель не несет ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**10. Сервисная служба**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 142791, г. Москва, дер. Сосенки.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Сейфы серии Рубеж предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей Рубеж-xx-KL – сейф, 6 ключей (по 3 ключа от каждого замка внешней двери), анкерный болт, паспорт на изделие, копия сертификата соответствия, инструкция по установке анкерного болта;
- для моделей Рубеж –xx-EL – сейф, 3 ключа от замка внешней двери, анкерный болт, паспорт на изделие, инструкция на электронный замок, копия сертификата соответствия, инструкция по установке анкерного болта;
- для моделей Рубеж –xx-CH – сейф, 3 ключа от замка внешней двери, анкерный болт, паспорт на изделие, инструкция на кодово-механический замок со сменной кода, копия сертификата соответствия, инструкция по установке анкерного болта.
- уголки под полку – 4 шт. – для Рубеж -67; 8 шт. – для Рубеж -99; 12 шт. – для Рубеж -1368/85; 16 шт. – для Рубеж - 1668/85
- заглушка анкерного отверстия, комплект подсветки, 4шт. – элемент питания типа ААА.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель KL CH EL T <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Габариты (высота – ширина – глубина), мм		Объем, л сейф	Количество полок, шт.	Вес изд., кг*
	внешние	внутренние			
<b>РУБЕЖ-67</b>	670 - 510 - 510	537 - 394 - 333	71	1	215
<b>РУБЕЖ -99</b>	990 - 510 - 510	857 - 394 - 333	112	2	290
<b>РУБЕЖ -1368</b>	1320 - 680 - 510	1187 - 547 - 333	216	3	420
<b>РУБЕЖ -1385</b>	1320 - 850 - 510	1187 - 717 - 333	283	3	470
<b>РУБЕЖ -1668</b>	1660 - 680 - 510	1550 - 547 - 333	282	4	520
<b>РУБЕЖ -1685</b>	1660 - 850 - 510	1550 - 734 - 333	379	4	595
<b>Трейзер 0050</b>	170 – 348 – 322	135 – 319 – 311	13,4	-	5,3
<b>Трейзер 0068</b>	235 – 510 – 322	200 – 481 – 318	30,5	-	9,1
<b>Трейзер 0085</b>	235 – 680 – 322	200 – 651 – 318	41,4	-	11,4

\* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.

**4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в дверном проеме или непосредственно на двери.

**5. УСТАНОВКА СЕЙФА**

5.1 Сейф устанавливают на ровную поверхность и крепят анкерным болтом диаметром до 12 мм через отверстие, предусмотренное в дне корпуса сейфа в соответствии с Инструкцией по установке анкерного болта.

5.2 Крепление сейфов к полу обязательное (анкерный болт входит в стандартный комплект поставки).

Если в момент эксплуатации сейф не был закреплен к полу, то претензии по несанкционированному доступу (взлому) к содержимому сейфа не принимаются.

**6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

**7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА**

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковке изделия.

7.3. При транспортировке и хранении сейфа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

**8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

8.3. Открытие двери сейфа Рубеж –xx-EL необходимо выполнять в следующей последовательности:

- открыть ключевой замок
- открыть электронный замок.

Работа электронного замка и ригельной системы, рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

9.1. Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2. Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3. Изготовитель не несет ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**10. Сервисная служба**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 142791, г. Москва, дер. Сосенки.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_